PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Remplissage (Plugging)	1. Plaque qui bouche ou se remplie d'ombres demi-teintes.	1. Faire une nouvelle plaque.
	2. Trop d'encre.	2. Réduire la quantité d'encre, attendre suffisamment pour permettre aux ajustements de faire effet.
	3. Encre trop épaisse causant le remplissage des fins arrières.	3. Ajouter un vernis doux à l'encre, utiliser une encre différente ou consulter le fournisseur d'encre.
	4. Rouleaux mouilleurs sales.	4. Nettoyer et réajuster, si nécessaire.
	5. Pressions d'impression incorrectes.	5. Vérifier et réajuster les pressions de la presse. Voir la section sur la pression dans le manuel de service de la presse.
	6. Encre faible.	6. Consulter le fournisseur d'encre.
	7. Gomme insuffisante dans la solution de fontaine (illustrée par des halos autour de l'image sur la plaque).	7. Ajouter ½ à l'once de gomme arabique pure par gallon de solution de fontaine.
	8. Ajustements incorrects du rouleau toucheur-encreur.	8. Vérifier les ajustements du rouleau toucheur-encreur. Les rouleaux toucheurs doivent être menés? Ils doivent l'être de par les rouleaux baladeurs et non par la plaque.
	9. Solution de fontaine trop faible, trop forte ou incorrectement mélangée.	9. Reformuler la solution de fontaine.
	10. Trop de pression du blanchet à la plaque.	10. Réduire la pression d'impression.

	11. Rouleaux toucheurs durs.	11. Changer pour des rouleaux plus mous.
	12. Mauvaise exposition de la plaque.	12. Vérifier l'exposition à l'aide de la bande de contrôle d'exposition. Faire refaire la plaque avec la bonne exposition.
	13. Fond de la plaque au-delà de la partie imagée sensibilisée à l'encre.	13. Désensibiliser avec un décapant à égratignure ou un conditionneur nettoyeur.